



Pflege Ihres Separators

Beugen Sie Problemen vor, damit Ihr Equipment länger hochleistungsfähig bleibt. Entwickeln Sie dazu zusammen mit unseren Experten ein für Sie maßgeschneidertes Performance Agreement.



EMPFOHLENE SERVICEINTERVALLE

Die Serviceintervalle hängen von den jeweiligen Verfahrens- und Arbeitsbedingungen ab und können variieren.



ZWISCHENWARTUNG

Inspektion und Überholung des Zuflusses/Ablaufs und der Separatortrommel, inklusive Betriebsmechanismus. Austausch der Siegel, Dichtungen und des Schmieröls.



alle **3** Monate /  **2000** Std.



alle **8000** Std. / **12** Monate



HAUPTWARTUNG

Inspektion und Überholung des gesamten Separators, inklusive Zwischenwartung. Austausch der Siegel und Dichtungen im Oberteil der Maschine und im Betriebswassersystem sowie der Lager im unteren Teil der Maschine.



Hauptwartung und Austausch der Gestellfüße.



3-JAHRESWARTUNG



alle **36** Monate

SO BESTELLEN SIE

1.



Lesen Sie die Seriennummer Ihres Separators von der Maschinenplatte ab.

2.



Schlagen Sie im Ersatzteilkatalog die Teilenummer des passenden Wartungssets nach.

3.



Kontaktieren Sie Ihren Alfa Laval-Ansprechpartner, um den Service Support für Ihre Wartung zu organisieren.